

Feilsøking



■ Feildiagnose med fjernkontroll

- Fjernkontrollen kan motta en korresponderende feilkode etter feilen fra innendørsenheten.

1. Når holdes nede i 5 sekunder, blinker en indikasjon "00" på temperatursesjonen til displayet.

2. Trykk på gjentatte ganger til det høres en kontinuerlig pipetone.

- Kodeindikasjonen endres som vist nedenfor, og varsles med en lang pipetone.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMAL
	UA	FEIL MED KOMBINASJON AV INNENDØRS-UTENDØRSENHET
	U0	LAGRINGSKAPASITET
	U2	SPENNINGSFALL ELLER OVERSPENNING I HOVEDKRETSEN
	U4	OVERFØRINGSFEIL (MELLOM INNENDØRSENHET OG UTENDØRSENHET)
INNENDØRS- ENHET	A1	DEFEKT KRETSKORT I INNENDØRSENHET
	A5	HØYTRYKSKONTROLL ELLER FORFRYSNINGSBESKYTTELSE
	A6	FEIL VED VIFTEMOTOR
	AH	STREAMER-FEIL
	C4	DEFEKT TEMPERATURSENSOR I VARMEVEKSLER
UTENDØRS- ENHET	C9	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INNSUGINGSLUFT
	EA	FEIL VED VEKSLING MELLOM KJØLE-VARME
	E1	FEIL PÅ KRETSKORT
	E5	OL STARTET
	E6	DEFEKT KOMPRESSOROPPSTART
	E7	FEIL VED LIKESTRØMSVIFTEMOTOR
	E8	OVERSTRØMINNGANG
	F3	KONTROLL PÅ HØY TEMPERATUR I UTLØPSRØR
	F6	HØYTRYKSKONTROLL (VED KJØLING)
	F8	KOMPRESSOR INTERN TEMPERATURFEIL
	H0	SENSORFEIL
	H6	OPERASJONSSTANS GRUNNET DEFEKT POSISJONSENSOR
	H8	SENSORFEIL LIKESTRØM
	H9	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INNSUGINGSLUFT
	J3	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR UTLØPSRØR
	J6	DEFEKT TEMPERATURSENSOR I VARMEVEKSLER
	L3	VARMEDEFEKT ELEKTRISKE DELER
L4	HØY TEMPERATUR PÅ VEKSELRETTERRKRETSSENS KJØLEPLATE	
L5	OVERSTRØMRELÉ UTGANG	
P4	DEFEKT TEMPERATURSENSOR I VEKSELRETTERRKRETSSENS KJØLEPLATE	

MERK

- Et kort bip og to påfølgende bip indikerer ikke-korresponderende koder.
- Trykk på i 5 sekunder for å avbryte visning av koder. Visning av kode avbrytes også alene hvis knappen ikke trykkes på 1 minutt.